

# ORNAMIN - GESCHIRR

1



Tasse Unterteller  
41 613 0090 / 40 614 0090



Dessertteller Ø 193 mm  
41 062 0090



Flachteller Ø 258 mm  
41 228 0090



Suppenteller Ø 239 mm  
41 229 0090



Schale mit Henkel Ø 122 mm  
0.35l/H50mm 41 227 0090



Bol Ø 138 mm  
0.6l/H73mm 41 235 0090



Dessertschale Ø 150 mm  
0.3l/H34mm 41 722 0090



Suppenschale mit Henkel Ø134 mm  
0.6l/H65mm 41 762 0090



Schale mit Henkel Ø 175 mm  
1.2l/H73mm 41 761 0090



Schale Ø 175 mm  
1.0l/H69mm 41 763 0090



Schale rechteckig 115x115mm  
0.25l/H39mm 41 308 0090

J. Blumer AG

# ORNAMIN - GESCHIRR



Mokkatasse Unterteller  
40 407 0090 / 40 411 0090



Dessertteller Ø 190 mm  
41 413 0090



Suppenteller Ø 214 mm  
41 416 0090



Flachteller Ø 232 mm  
41 414 0090



Becher 0.2 l / 0.3 l  
40 002/003 0090



Teller 3x unterteilt Ø 258 mm  
41 535 0090



Besteckgarnitur  
70 310 0090



Krug mit Deckel  
70 945 0090

# ORNAMIN – GESCHIRR



Tasse Unterteller  
30 613 0087 / 30 614 0087



Dessertteller / Flachteller  
30 062 0087 / 30 228 0087



Suppenteller  
30 229 0087



Tasse Unterteller  
30 613 0088 / 30 614 0088



Dessertteller / Flachteller  
30 062 0088 / 30 228 0088



Suppenteller  
30 229 0088



Tasse Unterteller  
30 613 0086 / 30 614 0086



Dessertteller / Flachteller  
30 062 0086 / 30 228 0086



Suppenteller  
30 229 0086

# KINDER - GESCHIRR

4



**Ohrenbol**  
30 010 00..



**Kindertasse**  
30 407 00..

**Unterteller**  
40 411 0090

**Becher**  
30 201 00..



**Teller flach**  
30 219 00..

**Teller tief**  
30 362 00..

**Warmhalteteller**  
30 301 00..



Ohrenbol / Kindertasse / Becher

Teller flach

Teller tief

Warmhalteteller

J. Blumer AG

## Besondere Merkmale der Ornamin - Geschirrtteile

- Garantiert bruchfest, aber nicht unzerbrechlich. Bei unsachgemässer Behandlung durch hohe Temperaturen oder einem Sturz aus grosser Höhe, kann das Geschirr zerbrechen.
- unverwüstliches Dekor – absolut abriebfest
- äusserst harte und glatte Oberfläche, es empfehlen sich Messer mit Wellenschliff
- problemlose Reinigung auch im Geschirrspüler
- temperaturbeständig, hält kurzfristig bis 100° stand. Allerdings sollte das Geschirr nicht auf heisse Herdplatten, Öfen oder offene Feuerstellen gestellt werden. Für die Vorwärmung genügen 30 Minuten bei 60°C. Jede längere Erhitzung des Geschirrs über 80°C ist nicht nur unwirtschaftlich, das Material kann auch beschädigt werden.
- Nicht geeignet für die Mikrowelle
- Hält Speisen länger warm, sehr gute Wärmeleitfähigkeit
- Formbeständig
- Oberflächenglasur, schützt gegen Verfärbung durch Kaffee, Tee usw.
- Bei guter Pflege können Sie von einer langen Lebensdauer von über 10 Jahren ausgehen, je nach Beanspruchung des Geschirrs

## Reinigungshinweise

- Bitte verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel (keine Ammoniak-Lösung/Salz. oder Schwefelsäure. Die Spülmittel sollten lösungsmittelfrei und weder alkali- noch chlorhaltig sein.
- Es empfehlen sich alle handelsüblichen Reinigungsmittel.
- Bei Industriespülmaschinen empfehlen wir Ihnen, dass Sie sich auch bei Ihrem Lieferanten der Spülmaschinen erkundigen.
- Für eine Intensivreinigung, bei Stärkeresten oder Verfärbungen durch Fruchtsäuren oder Tee empfehlen wir Ihnen ein Tauchbad mit Natron. Grundsätzlich ist darauf zu achten, dass die Geschirrtteile, besonders nach dem Gebrauch mit Lebensmittel wie z.B. Tee. Kaffee usw., relativ zeitnah gereinigt werden.
- Wichtig vermeiden Sie die Reinigung mit Stahlschwämmen oder Scheuermittel, damit verletzen Sie die polierten und versiegelten Oberflächen nachhaltig.

Mit diesen Informationen hoffen wir, dass Sie lange Freude an unseren Produkten haben.  
Bei Fragen oder Unklarheiten zögern Sie nicht uns anzurufen.

# ASCHEBECHER

in weiss oder schwarz ab Lager lieferbar

6



Windascher klein  
Ø 11cm / 60 079



Aschenbecher schlicht  
Ø 10.5cm / 60 044



Aschenbecher mit Zigarrenhalter  
Ø 11.5cm / 60 068



Windascher gross  
Ø 14.5cm / 60 078



Aschenbecher mit Glutlöscher  
Ø 9.5cm / 60 041



Aschenbecher flach  
Ø 14cm / 60 050

J. Blumer AG

# BECHER - TEEBECHER

7



Mehrwegbecher 0.2l/0.3l/0.4l/0.5l  
70 802 / 70 803 / 70 804 / 70 805



Teebecher gross 0.35l / klein 0.2l  
70 811 gross / 70 812 klein


J. Blumer AG

## Schalen leicht und unzerbrechlich

8



Dessertschale eckig 0.4l  
115x115mm 70 308 0001




Dessertschale eckig 0.4l  
115x115mm 70 308 0090



Schüssel rund 1.0l  
Ø 175mm 70 763 0090 / transparent 0001



Salatschale rund 0.4l  
Ø 124mm 70 722 0001



Salatschale rund 0.4l  
Ø 124mm 70 722 0090

Auflagedeckel für  
Schalen 308 / 70 006 und  
Schalen 722 / 70 001  
in weiss oder transparent

J. Blumer AG



*Gerne stehen wir Ihnen zur Verfügung*

J. Blumer AG  
Industrie West 4  
CH-8756 Mitlödi

Susanne Blumer  
Telefon 055 647 40 00

'info@blumer-ag.ch  
'www.ornamin.ch



J. Blumer AG